



СРЕДНИЙ ОТВАЛ ТРАКТОРА AM 5 TR AM 6 TR

Для
эффективного
дорожного
содержания



Инвестиции в средние отвалы AM 5 TR / 6 TR увеличивают процент эксплуатации тракторов на работах по содержанию дорог и муниципальных территорий. Использование средних отвалов совместно с другим оборудованием значительно улучшают уровень качества по содержанию дорог. Планировка поверхности дорог и обработка поверхностного слоя, а также уборка снега и удаление наката с помощью трактора со средним отвалом производится быстро и эффективно.



ROAD INTELLIGENCE

Выбор безопасности и многофункциональности

На среднем отвале AM 5 TR рабочий угол регулируется, а на средних отвалах, 6 TR, в свою очередь, рабочий угол стабилен. С помощью среднего отвала не сложно придать уклон дорожному полотну по обеим направлениям. Сила прижимания ножа равномерна по всему полотну, а регулировкой угла ножа достигается эффект использования наилучших свойств снашиваемых ножей. На средних отвалах рабочая ширина увеличивается влево и вправо стандартными гидравлическими выдвижными крыльями. Движения среднего отвала производятся собственными клапанами, управляемыми из кабины с помощью системы Ergo. И средний отвал, и приборы управления им оснащены многочисленными техническим решениями, улучшающими безопасность в работе.



Некоторые фотографии содержат опции.

Технические данные	AM 5 TR	AM 6 TR
Рабочая ширина	2405 – 3280 мм	2475 - 3160 мм
Рабочая ширина выдвижного крыла, правостор.	375 мм	375 мм
Рабочая ширина выдвижного крыла, лев.	305 мм	305 мм
Рабочий угол вправо	max 21.5°	17°
Рабочий угол влево	max 9.5°	-
Регулировка уклона крыла	13° - 13°	13° - 13°
Регулировка угла ножа	85° - 150°	85° - 150°
Вес среднего отвала (в зависимости от оснащения)	493 кг	506 кг
Подъемный цилиндр двойного действия	2 шт	2 шт
Поворотный цилиндр двойного действия	1 шт	-
Цилиндр наклона двойного действия	1 шт	2 шт
Цилиндр выдвижного крыла двойного действия, правосторонний	1 шт	1 шт
Цилиндр выдв.крыла 2- действия, лев.	1 шт	1 шт
Потребность масла	20 л/мин	20 л/мин

ООО Arctic Machine – R, ul. 9 Rota, dom 16 str.3,
Moskova 107061, Russia
Tel. +7 495 964 3810, fax +7 495 963 2335
amru@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Head Office:

Arctic Machine Oy, Karsikonmäentie 1, FI-77800 Iisvesi, Finland
Tel. +358 (0)20 7791 500, fax +358 (0)20 7791 501
am@arcticmachine.com, www.arcticmachine.com

Copyright © Arctic Machine Oy. All rights reserved.

